



Grandstream
GXV 3275 IP Multimedia Phone for Android™

POUŽITÍ 3,5mm SLUCHÁTEK, NÁHLAVNÍ SADY, REPRODUKTORU ČI SLUCHÁTKA

Na obrazovce najedte na tlačítko domů a zvolte ikonu pro nastavení. Je zde na výběr z těchto čtyř možností:

- 1) Zvolte „3,5mm Earphone“ pro použití 3,5mm sluchátek připojených do 3,5mm portu.
- 2) Zvolte „RJ9 Headset“ pro použití náhlavní sady připojené do RJ9 portu.
- 3) Zvolte „Speaker“ pro použití reproduktoru. Nebo klepněte na ikonu  reproduktoru na obrazovce hovoru.
- 4) Zvolte „Handset“ pro použití sluchátka, nebo sluchátko jen zvedněte.

USKUTEČNĚNÍ HOVORU:

- 1) Zvedněte sluchátko, nebo klepněte na ikonu  na ploše telefonu.
- 2) Vyberte účet na levém panelu.
- 3) Vložte číslo, které chcete vytočit
- 4) Klepněte na ikonu  pro uskutečnění hovoru. Nebo klepněte na ikonu  pro uskutečnění videohovoru.

OPAKOVANÉ VYTÁČENÍ:

- 1) Zvedněte sluchátko nebo klepněte na ikonu  na ploše telefonu pro otevření obrazovky hovorů.

- 2) Klepněte na poslední volané číslo z historie hovorů na levé straně obrazovky hovorů.
- 3) Klepněte na ikonu  pro audio hovor nebo na ikonu  pro videohovor.

PŘIJMUTÍ HOVORU:

A/ Samostatný příchozí hovor

- 1) Příchozí videohovor: Pokud telefon zvoní, klepněte na tlačítko „Audio odpověď“, „Video odpověď“ nebo „Odmítnout hovor“.
- 2) Příchozí audiohovor: Pokud telefon zvoní, klepněte na tlačítko „Audio odpověď“ nebo „Odmítnout hovor“.
- 3) Zmeškaný hovor: Pokud hovor není přijat, zobrazí se hlášení o zmeškaném hovoru na displeji. Uživatel může klepnout na ikonku zmeškaného hovoru a zjistit detaily.

B/ Několik příchozích hovorů:

- 1) Pokud je nový příchozí hovor během již aktivního hovoru, uživatel uslyší vyčkávací tón.
- 2) Na obrazovce příchozího hovoru se ukáže jméno a ID volajícího. Podobně jako u samostatného hovoru může uživatel klepnout na tlačítko „Audio odpověď“, „Video odpověď“ a odpovědět na video- nebo audiohovor.
- 3) Pokud je příchozí hovor přijat, předchozí probíhající je podržen.
- 4) Chcete-li přepnout mezi volajícími, vyberte hovor na levé straně displaye. Poté zmáčkněte tlačítko „Unhold“ k pokračování v hovoru.

PODRŽENÍ HOVORU

- 1) Během aktivního hovoru, stiskněte tlačítko „HOLD“ pro podržení hovoru.
- 2) Pokračování v hovoru: Když je hovor podržen, stiskněte tlačítko „UNHOLD“ pro pokračování v hovoru.

UKONČENÍ HOVORU

Hovor ukončete stiskem tlačítka END nebo položením sluchátka.

PŘEPOJENÍ HOVORU

A/Přepojení bez konzultace (Blind transfer)

- 1) V průběhu aktivního hovoru zmáčkněte tlačítko „More“ a zvolte „Transfer“ pro vyvolání obrazovky pro přepojení
- 2) Zvolte režim přepojení „Naslepo“ v levém horním rohu obrazovky
- 3) Vložte číslo, na které má být hovor přepojen a stiskněte tlačítko SEND

B/Přepojení s konzultací (Attended transfer)

- 1) V průběhu aktivního hovoru zmáčkněte tlačítko „More“ a zvolte „Transfer“ pro vyvolání obrazovky pro přepojení
- 2) Zvolte režim přepojení „Přepojení s konzultací“(Attended transfer) v levém horním rohu obrazovky
- 3) Vložte číslo, na které má být hovor přepojen a stiskněte tlačítko SEND

- 4) Jakmile je hovor přijat účastníkem, zmáčkněte tlačítko PŘEPOJENÍ ... pro dokončení pečlivého přepojení.

ŠESTICESTNÁ KONFERENCE

A/ Započetí konference

- 1) V průběhu aktivního hovoru klepněte na „More“ a zvolte „Conf“
- 2) Klepněte na  na obrazovce konference.
- 3) Vložte číslo nebo přímo vyberte číslo z panelu hovorů vlevo. Pokud máte nějaké přidržené hovory, mohou být také přidány do konference
- 4) Klepněte na INVITE tlačítko pro přidání skupiny do konference

B/ Odstranění skupiny z konference

- 1) Na obrazovce konferenčního hovoru klepněte na skupinu, kterou chcete odstranit
- 2) Klepněte na ikonu  pro odstranění skupiny.

C/ Ukončení konference

Zmáčkněte tlačítko END pro odpojení všech skupin z konference.

D/ Mód autokonference

- 1) Přihlaste se do webového rozhraní GXV3275
- 2) Jděte na Pokročilé nastavení (Advanced Settings), poté na stránku Call Features (možnosti hovoru) a zde zvolte u Auto konference volbu „ano“(yes)
- 3) Pokud je několik příchozích hovorů najednou na GXV3275, zmáčkněte tlačítko Konference „CONF“ pro vytvoření konference se všemi skupinami.

HLASOVÁ POŠTA

- 1) Pokud přijde nová hlasová zpráva, MWI LED se rozblíká červeně a na hlavní stránce se zobrazí ikona hlasové pošty.
- 2) Na nečinné obrazovce ve spodní části klepněte na ikonu .
- 3) Zobrazí se veškeré registrované účty pro hlasovou poštu.
- 4) Klepněte na účet, kterým chcete vyvolat hlasovou schránku
Poznámka: Pro každý účet se konfiguruje hlasová pošta pro ID uživatele ve webovém rozhraní GXV3275 – GUI ->Account->General settings>:“Voice Mail UserID“

VYPNOUT/ZAPNOUT ZVUK

Pro vypnutí/zapnutí zvuku v průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Ztišit“(MUTE)

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Pokud je telefonu nečinný nebo probíhá hovor, stiskněte „- „ nebo „+“ pro nastavení hlasitosti.

KONTAKTY

- 1) Klepněte na ikonu kontaktů  nebo na ploše
Nebo

- 2) Klepněte na ikonu  ve spodní části nečinné menu obrazovky

HISTORIE HOVORŮ

- 1) Klepněte na ikonu  v menu telefonu nebo na ploše
- 2) Klepněte na ikonu  ve spodní části nečinné obrazovky menu

BLF

A/ Použití MPK Aplikace

- 1) Klepněte na ikonu  v menu telefonu nebo klepněte na MPK widget na nečinné obrazovce
- 2) Konfigurované BLF virtuální tlačítka budou zobrazeny v MPK aplikaci, stejně tak jako v MPK widget na nečinné obrazovce. Uživatel uvidí BLF status monitorovaných rozšíření na LCD (nečinný, zvonící či obsazen).
- 3) BLF virtuální tlačítka mohou být nakonfigurovány na display telefonu prostřednictvím MPK aplikace nebo přes webové rozhraní GXV3240 GUI->Advanced settings->MPK EXT Settings

NASTAVENÍ KAMERY

GXV3275 má vestavěnou kameru. Točte kolečkem nahoru/dolů na zadní straně kamery pro nastavení úhlu kamery v průběhu videohovoru.