



**Grandstream
GVC3200/GVC3202
Full HD Video konferenční systém**


Rychlá uživatelská příručka

Pro detailní informace, GVC3200/GVC3202 administrační a uživatelským manuál, prosím navštivte: www.grandstream.com

©2015 Grandstream Networks, Inc.
All rights reserved.

Reproduction or transmittal of the entire or any part, in any form or by any means, electronic or print, for any purpose without the express written permission of Grandstream Networks, Inc. is not permitted.
Information in this document is subject to change without notice.

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc.
*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation.


 HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Použití externího reproduktoru

Možnost 1 - pomocí kabelu USB:


- 1) Připojte externí reproduktor k portu SPK na GVC3200/GVC3202 pomocí kabelu USB dodávaného s externím reproduktorem.
- 2) V případě potřeby použijte prodlužovací kabel USB dodávaný v balení GVC pro připojení na dlouhé vzdálenosti.

Možnost 2 - pomocí Bluetooth:

- 1) Zapněte GVC3200/GVC3202 a externí reproduktor. Ujistěte se, že vzdálenost mezi nimi je 10 m.
- 2) Použijte dálkové ovládání GVC pro navigaci na zobrazovacím zařízení pro GVC3200 / GVC3202. Na displeji přejděte na Settings->Network->Bluetooth.
- 3) Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zvolte "Search for Devices".
- 4) Na externím reproduktoru stiskněte tlačítko Bluetooth pro spuštění procesu párování. Externí reproduktor bude uveden v části "Available Devices" na displeji, např. GAC2500.
- 5) Použijte dálkové ovládání a vyberte název externího reproduktoru v "Available Device".
- 6) Proces párování a připojení bude dokončen během několika sekund.

Note: Není-li externí reproduktor připojen ke GVC3200/GVC3202 přes Bluetooth, např. externí reproduktor se restartoval, přejděte na LCD menu->Settings->Network->Bluetooth, klikněte na název zařízení pod "Paired Devices". To vám pomůže znovu připojit externí reproduktor k GVC3200/GVC3202.

Zahájení konferenčního hovoru

- 1) Na zobrazovacím zařízení GVC3200/GVC3202 vyberte pomocí dálkového ovládače volbu "Call".
- 2) Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr režimu volání "Call", "Paging" nebo "IP Call".
- 3) Stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr "Video" nebo "Audio" hovoru.
- 4) Stisknutím modrého tlačítka na dálkovém ovladači vyberte účet, ze kterého chcete volat.
- 5) Zadejte číslo a stiskněte tlačítko  pro vytočení čísla.

Přijetí hovoru


Příchozí video hovor:

Při vyzvánění GVC3200/3202 vyberte na obrazovce položku "Video Answer", "Audio Answer" nebo "Reject /Odmítnout".

Příchozí audio hovor:

Při vyzvánění GVC3200/3202 vyberte na obrazovce položku "Audio Answer" nebo "Reject /Odmítnout".



Zmeškaný hovor:

Pokud hovor není přijat, ikona zmeškaného hovoru  se zobrazí na horní stavové liště na obrazovce.



Příchozí volání během aktivního hovoru:

Pokud během hovoru přichází nový hovor, zobrazí se výzva k přijetí nebo odmítnutí hovoru. Přijetím hovoru přidáte volajícího do aktivního hovoru a vytvoříte vícecestnou konferenci.



Přidat člena do konference

- 1) Během aktivního hovoru vyberte ikonu  vlevo dole na displeji. Tím se dostanete do rozhraní pro volání.
- 2) Pomocí červeného /žlutého/modrého tlačítka na dálkovém ovladači vyberte režim volání, video/audio a účet.
- 3) Zadejte číslo a stiskněte tlačí  pro vytočení čísla.
- 4) Po přijetí hovoru bude volaný přidán do konference.


Odstranit člena z konference

- 1) Během aktivního hovoru vyberte ikonu  v dolní části displeje.
- 2) Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ na dálkovém ovladači vyberte člena, kterého chcete odstranit.
- 3) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  pro odstranění vybraného člena z konference.


Ukončit konferenci

Během konference stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo vyberte ikonu  v dolní části displeje pro ukončení konference.


Přidržit/Pokračovat

Během konference vyberte ikonu  ve spodní části displeje a pozastavíte konferenci. Opětovným stisknutím obnovíte konferenci.





Vypnout/zapnout mikrofon

Během konference stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vypnete/zapnete mikrofon lokálně.


Nebo

Vyberte ikonu  ve spodní části displeje, vypnete /zapnete mikrofony v konferenci.


Zapnutí / vypnutí videa

- 1) Během konference vyberte ikonu  ve spodní části displeje.
- 2) Kliknutím na ikonu  vypnete nebo zapnete video lokálně.
- 3) Pro vypnutí videa na konferenci klikněte na . Opětovným kliknutím obnovíte video.
- 4) Pokud kliknete na  druhé straně se vypne video, spojení s tímto účastníkem se změní na audio hovor. Po opětovném kliknutí na ikonu bude odeslána druhé straně pozvánka na video. Vzdálená strana musí přijmout žádost o video, aby ostatním stranám umožnila znovu zobrazit video.



Ovládání kamery

Během konference stiskněte na tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte lokální nebo vzdálený fotoaparát pro ovládání PTZ.

PIP


Během konference stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a upravte rozložení videa během hovoru.

Prezentace během konference



- 1) Propojte prezentační zařízení, například notebook s GVC3200/3202 pomocí kabelu VGA IN nebo HDMI IN.
- 2) Uskutečňte SIP hovor na GVC3200/3202.
- 3) Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo klikněte na ikonu  ve spodní části displeje a zapněte prezentaci. Opětovným stisknutím tlačítka ji vypnete.

Poznámka: GVC3200/3202 podporuje sdílení prezentací prostřednictvím BFCP a ve výchozím nastavení je povoleno. SIP server a vzdálené strany musí podporovat také BFCP, aby mohli sdílet prezentaci s GVC3200/3202.

Nahrávání hovorů

- 1) Vložte SD kartu do slotu pro SD kartu na GVC3200/3202.
- 2) Během aktivní konference stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, spustíte nahrávání.
- 3) Opětovným stisknutím tlačítka ukončíte nahrávání.
- 4) Soubory nahrávek lze načíst na GVC3200/3202 v aplikaci FileManager ve složce SD cart -> Recording. Nebo si je uživatel může stáhnout z webového uživatelského rozhraní GVC3200 / 3202 webUI -> Maintenance -> Recording.

DND / Nerušit


- 1) Pokud je GVC3200/3202 v klidovém stavu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro zapnutí nebo vypnutí funkce DND.
- 2) Je-li na GVC3200/3202 aktivní hovor, klikněte na ikonu  v dolní části displeje a vyberte položku DND pro zapnutí nebo vypnutí funkce. Toto bude platit pro všechny nové příchozí hovory.
- 3) Uživatel se kdykoli může přihlásit do webového uživatelského rozhraní GVC3200/3202 a kliknout na "DND" v panelu nástrojů v horní části webové stránky, pro zapnutí nebo vypnutí DND.

Plánování konference

- 1) Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní GVC3200/3202 webUI -> Contacts -> Schedule nebo použijte dálkové ovládání GVC pro navigaci do LCD display -> Schedule .
- 2) Přidejte plán, nastavte název konference, členy, čas začátku, trvání, připomenutí atd.
- 3) Je-li pro plánovanou konferenci povolena funkce "Lock", ostatní příchozí hovory během konference budou blokovány.
- 4) Konference bude zahájena v naplánované době.

Mix SIP volání s aplikací třetí strany

Za předpokladu, že je aplikace třetí strany, například Skype nebo Skype for Business (Lync 2013), již nainstalována a přihlášená na GVC3200 / 3202.

- 1) Uskutečňte SIP hovor na GVC3200/3202.
- 2) Pomocí dálkového ovladače GVC vyberte ikonu  v dolní části displeje.
- 3) Zvolte "Third Party Apps".
- 4) Klikněte na aplikaci uvedenou v řádku. Aplikace bude spuštěna.
- 5) Zavolejte pomocí aplikace.
- 6) Hovory budou propojeny.

Poznámka: Když jsou hovory propojeny, GVC3200/3202 a vzdálená strana pomocí aplikace vidí video ze všech stran. Vzdálená strana SIP hovoru může vidět pouze video z GVC3200/3202. Všechny strany se mohou slyšet.