





**Grandstream**  
**GXP1610/1620/1625/1628/1630 IP**  
**Telefon**


## Používání náhlavní soupravy nebo reproduktoru

- 1) Pomocí tlačítka reproduktoru  zapneme/vypneme reproduktor.
- 2) Pomocí tlačítka náhlavní soupravy  použijeme náhlavní soupravu, jakmile je připojena.

## Volání

- 1) Zvedněte sluchátko / headset, nebo stiskněte tlačítko reproduktoru nebo dostupnou klávesu LINE (aktivuje hlasitý odposlech).
- 2) linka bude mít oznamovací tón a LED dioda příslušné LINE bude svítit zeleně.
- 3) Pokud chcete, zvolte jiné tlačítko LINE (alternativní SIP účet).
- 4) Zadejte telefonní číslo.
- 5) Stiskněte tlačítko SEND  nebo stiskněte "DIAL" kontextové tlačítko.

## Opakované vytáčení

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Stiskněte tlačítko SEND  nebo stiskněte "REDIAL" tlačítko.  
Poznámka: Telefon při opakovaném vytáčení používá stejný SIP účet jako byl použit pro poslední hovor.

## Příjem hovoru

### Samostatný příchozí hovor:

- 1) Přijetí hovoru provedeme zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka SPEAKER či stisknutím příslušného LINE tlačítka.


### Více příchozích hovorů:

- 1) Pokud je na lince čekající hovor, uživatelé uslyší tón čekajícího hovoru.
- 2) Další volná LINE začne blikat červeně.
- 3) Odpověď na příchozí hovor se provede stisknutím jeho tlačítka LINE.
- 4) Stávající hovor bude přidržen.
- 5) Přepínání mezi hovory se provádí pomocí LINE tlačítka.

## Ukončení hovoru

Hovor se ukončí stisknutím tlačítka "EndCall", nebo zavěšením sluchátka.

## Přidržení hovoru / Pokračování

- 1) Přidržení hovoru: Hovor podržte stisknutím tlačítka Hold 
- 2) Pokračování: Pokračujte v hovoru stisknutím odpovídajícího blikajícího tlačítka LINE.


## Přepojení hovoru

Za předpokladu, že uskutečňujete hovor a chcete jej přepojit jinam.

### Přepojení naslepo:


1) Stiskněte tlačítko přepojení.



2) Vytočte číslo a stiskněte tlačítko SEND  pro dokončení přepojení aktivního hovoru.

### Přepojení s konzultací:

1) Stiskněte nečinné tlačítko LINE pro uskutečnění nového hovoru a aktivní hovor bude přidržena automaticky.

2) Jakmile je hovor uskutečněn, stiskněte tlačítko přepojení  následované tlačítkem LINE přidřezného hovoru pro přepojení hovoru.

3) Poté, co hovor se přepojí, na telefonu se zobrazí základní obrazovka

### Automatické přepojení skonzultací:


1) Nastavte automatické přepojení s konzultací ve webovém rozhraní

2) Uskutečňte hovor

3) Stiskněte tlačítko pro přepojení



pro novou linku a původní hovor bude automaticky podržen

4) Vytočte číslo a stiskněte tlačítko SEND  pro uskutečnění druhého hovoru.

5) Stiskněte opět tlačítko TRANSFER, abyste přepojili hovor.

## Třícestná konference:

### Zahájení konferenčního hovoru:

Zapředpokladu, že jste již zahájili konverzace a přejete si, aby se třetí strana zúčastnila konference.

1) Stiskněte tlačítko konference



aby se na obrazovce zobrazilo vytáčení konference.


2) Vytočte číslo třetí strany a následně stiskněte klávesu SEND.

3) Jakmile je uskutečněn hovor se třetí stranou, stiskněte ConfCall tlačítko pro zahájení třícestné konference.

### Zrušení Konferenčního hovoru:

1) Stiskněte tlačítko "Cancel" v kontextové obrazovce pro konferenci k návratu ke dvoucestnému hovoru.

### Přidržení konference:

1) Stiskněte tlačítko přidržen  pro přidržení konferenčního hovoru se všemi zúčastněnými stranami.

2) Stiskněte tlačítko "RECONF" pro pokračování konference, nebo zvolte odpovídající blikající LINE pro individuální hovory vybranou stranou.

### Ukončení konference:

Konference bude ukončena pro všechny tři strany, pokud iniciátor konference zavěsí, nebo stiskne tlačítko "EndCall".

## Hlasové Zprávy

Červeně blikající MWI (Message Waiting Indicator) označuje čekající zprávu.

1) Stiskněte tlačítko zpráv pro načtení zpráv. IVR provede uživatele prostřednictvím procesu získávání zpráv.

2) Stiskněte určitou LINE pro načtení zpráv pro příslušný účet.

Poznámka: Každý účet vyžaduje konfiguraci portálu hlasové schránky v poli "voicemail user id".

## Ztišit / Smazat

1) Stiskněte tlačítko MUTE  pro zapnutí/vypnutí mikrofonu.

2) Mute Ikona  označuje, zda je mikrofon ztlumený.

## Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítko hlasitosti  pro nastavení hlasitosti

vyzvánění, když je telefon nečinný. Stiskněte tlačítko hlasitosti během aktivního hovoru pro nastavení hlasitosti hovoru.