





## Grandstream

### GXP2130/GXP2140/GXP2160 IP Phone

#### Používání náhlavní soupravy nebo reproduktoru

- 1) Pomocí tlačítka  reproduktoru zapneme/vypneme reproduktor.
- 2) Pomocí tlačítka  náhlavní soupravy použijeme náhlavní soupravu, jakmile je připojena

#### Volání


- 1) Zvedněte sluchátko / headset , nebo stiskněte Tlačítko reproduktoru nebo dostupnou klávesu LINE

(aktivuje hlasitý odposlech).

- 2) linka bude mít oznamovací tón a LED dioda příslušné LINE bude svítit zeleně.
- 3) Pokud chcete, zvolte jiné tlačítko LINE (alternativní SIP účet).
- 4) Zadejte telefonní číslo.

- 5) Stiskněte tlačítko  SEND nebo stiskněte "DIAL" kontextové tlačítko.

#### Opakované vytáčení

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Stiskněte tlačítko  SEND nebo stiskněte "REDIAL" tlačítko.

Poznámka: Telefon při opakovaném vytáčení používá stejný SIP účet jako byl použit pro poslední hovor.

#### Příjem hovoru

##### Samostatný příchozí hovor:

- 1) Přijetí hovoru provedeme zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka SPEAKER či stisknutím příslušného LINE tlačítka.

Více příchozích hovorů:


- 1) Pokud je na lince čekající hovor, uživatelé uslyší tón čekajícího hovoru.
- 2) Další volná LINE začne blikat červeně.
- 3) Odpověď na příchozí hovor se provede stisknutím jeho tlačítka LINE.
- 4) Stávající hovor bude přidržen.
- 5) Přepínání mezi hovory se provádí pomocí LINE

tlačítka.

### **Ukončení hovoru**

Hovor se ukončí stisknutím tlačítka "EndCall" nebo zavěšením sluchátka.



### **Přidržení hovoru / Pokračování**

- 1) Přidržení hovoru: Hovor prodržte stisknutím tlačítka  Hold
- 2) Pokračování: Pokračujte v hovoru stisknutím odpovídajícího blikajícího tlačítka LINE.


### **Přepojení hovoru**

Za předpokladu, že uskutečňujete hovor a chcete jej přepojit jinak.

Přepojení naslepo:

- 1) Stiskněte tlačítko přepojení .
- 2) Vytočte číslo a stiskněte tlačítko  SEND pro dokončení přepojení aktivního hovoru.

### **Asistované přepojení: (Attended transfer)**


- 1) Stiskněte nečinné tlačítko LINE pro uskutečnění nového hovoru a aktivní hovor bude přidržena automaticky.
- 2) Jakmile je hovor uskutečněn, stiskněte tlačítko  přepojení následované tlačítkem LINE přidrženo hovoru pro přepojení hovoru.

- 3) Poté, co hovor se přepojí, na telefonu se zobrazí základní obrazovka

### **Třícestná konference:**

#### Zahájení konferenčního hovoru :


Za předpokladu, že jste již zahájili konverzace a přejete si, aby se třetí strana zúčastnila konference .

- 1 ) Stiskněte tlačítko  konference, aby se na obrazovce zobrazilo vytáčení konference.
- 2 ) Vytočte číslo třetí strany a následně stiskněte klávesu SEND .
- 3) Jakmile je uskutečněn hovor se třetí stranou, stiskněte ConfCall tlačítko pro zahájení třícestné konference.

#### Zrušení Konferenčního hovoru :

- 1 ) Stiskněte tlačítko " Cancel " v kontextové obrazovce pro konferenci k návratu ke dvoucestnému hovoru.

#### Přidržení konference:

- 1 ) Stiskněte tlačítko  přidržet pro přidržení konferenčního hovoru se všemi zúčastněnými stranami;
- 2 ) Stiskněte tlačítko " RECONF " pro pokračování konference ; nebo zvolte odpovídající blikající LINE pro individuální hovor s vybranou stranou .

#### Ukončení konference:

Konference bude ukončena pro všechny tři strany, pokud iniciátor konference zavěsí nebo

stiskne tlačítko " EndCall " .

### **Hlasové Zprávy**

Červeně blikající MWI (Message Waiting Indicator )

označuje čekající zprávu.

1 ) Stiskněte tlačítko zpráv pro načtení zprávy. IVR provede uživatele prostřednictvím procesu získávání zpráv .

2 ) Stiskněte určitou LINE pro načtení zpráv pro příslušný účet .

Poznámka : Každý účet vyžaduje konfiguraci portálu hlasové schránky


v poli " voicemail user id " .

### **Ztišit / Smazat**

1 ) Stiskněte tlačítko  MUTE pro zapnutí/vypnutí mikrofonu .

2 ) Mute ikona označuje, zda je mikrofon ztlumený .

### **Nastavení hlasitosti**

Použijte tlačítko  hlasitosti pro nastavení hlasitosti vyzvánění, když je telefon nečinný.

Stiskněte tlačítko hlasitosti během aktivního hovoru pro nastavení hlasitosti hovoru.