



Grandstream GXW Série FXS brána Rychlá uživatelská příručka

Základní telefonní operace

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce GXW400X a GXW42XX Series dostupné na adrese: www.grandstream.com

©2010 Grandstream Networks, Inc. All rights reserved.

Reprodukce nebo přenos celé nebo jakékoli části, v jakékoli podobě nebo jakýmkoli prostředky, elektronickými nebo tištěnými, pro jakýkoli účel bez výslovného písemného souhlasu společnosti Grandstream Networks, Inc. není povolen. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Základní funkce

Chcete-li uskutečnit hovor, přijímat hovor a přidržet ho / pokračovat v hovoru, přečtěte si uživatelskou příručku vašeho analogového telefonu. Obvykle existují dva způsoby, jak ukončit zadávání čísel a vytočit číslo: 1) počkat na časový limit 2) pomocí tlačítka "#".

PŘEPOJENÍ HOVORU

Za předpokladu, že v průběhu hovoru chcete přepojit hovor někomu jinému.

Přepojení na slepo bez dotazu (Blind Transfer):

- 1) Pomocí tlačítka "Flash" na analogovém telefonu přidržte aktuální hovor.
- 2) Jakmile se ozve oznamovací tón můžete použít hvězdičkový kód 87: stiskněte "*" 87 + cílové číslo přepojení“.
- 3) Ukončete vytáčení tlačítkem "#" nebo počkejte, až se vyprší časový limit.
- 4) Po ukončení přepojení budete odpojeni.

Přepojení s dotazem (Attended Transfer):

- 1) Pomocí tlačítka "Flash" na analogovém telefonu přidržte aktuální hovor.
- 2) Jakmile se ozve oznamovací tón můžete zadat cílové číslo přepojení a vytočit ho.
- 3) Jakmile se ozve druhá strana přepojení, můžete jednoduše zavěsit a brána dokončí přepojení automaticky.
- 4) Pokud druhá strana nepřijme hovor, můžete stisknutím tlačítka "Flash" obnovit původní hovor.

3- CESTNÁ KONFERENCE

Za předpokladu, že v průběhu hovoru chcete přidat třetí osobu do konference:

- 1) Stiskněte "Flash" a přidržte hovor.
- 2) Jakmile se ozve oznamovací tón můžete zadat číslo třetí strany a vytočit ho.
- 3) Pokud třetí strana odpoví, stiskněte "Flash" a obě strany propojíte do konference.
- 4) Pokud třetí strana nepřijme hovor, můžete stisknutím tlačítka "Flash" a obnovit původní hovor.

5) Pokud je během konference stisknete tlačítko "Flash", třetí strana bude odpojena.

6) Pokud zavěsíte telefon, konference bude ukončena pro všechny tři strany. Pokud poskytovatel služeb umožní funkcí "Přepojení při zavěšení v konferenci" po zavěšení zůstanou ostatní účastníci spojeni, mohou hovořit.

Pokročilé funkce

NERUŠIT - DND

Nastavení "Nerušit":

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Jakmile uslyšíte oznamovací tón zadejte "*"78" a potvrďte "#" nebo počkejte na vypršení časového limitu.
- 3) Po úspěšném zapnutí funkce opět uslyšíte oznamovací tón. Pak můžete zavěsit.

Zakázání „Nerušit“:

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Jakmile uslyšíte oznamovací tón zadejte "*"79" a potvrďte "#" nebo počkejte na vypršení časového limitu.
- 3) Jakmile je DND úspěšně deaktivován, znovu uslyšíte oznamovací tón. Pak můžete zavěsit.

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ

Nepodmíněné přesměrování:

Všechny hovory přesměrovány.

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Jakmile uslyšíte oznamovací tón zadejte "*"72"+ číslo kam chcete přesměrovat a potvrďte "#" nebo počkejte na vypršení časového limitu.
- 3) Vyčkejte na oznamovací tón a zavěste.
- 4) Vytočte "*"73" pro zrušení tohoto přesměrování.

Přesměrování při obsazení:

Příchozí hovory budou přesměrovány, pokud budete mít obsazený telefon.

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Jakmile uslyšíte oznamovací tón zadejte "*"90"+ číslo kam chcete přesměrovat a potvrďte "#" nebo počkejte na vypršení časového limitu.
- 3) Vyčkejte na oznamovací tón a zavěste.

4) Vytočte "*"91" pro zrušení tohoto přesměrování.

Přesměrování bez odpovědi:

Příchozí hovory budou přesměrovány po uplynutí časového limitu vyzvánění bez odpovědi.

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Jakmile uslyšíte oznamovací tón zadejte "*"92"+ číslo kam chcete přesměrovat a potvrďte "#" nebo počkejte na vypršení časového limitu.
- 3) Vyčkejte na oznamovací tón a zavěste.
- 4) Vytočte "*"93" pro zrušení tohoto přesměrování.

VOLÁNÍ ZPĚT

Pro zavolání zpět poslednímu příchozímu číslu.

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Jakmile uslyšíte oznamovací tón zadejte "*"69" a potvrďte "#" nebo počkejte na vypršení časového limitu.
- 3) 3. Váš telefon automaticky zavolá poslednímu příchozímu číslu.

Poznámka

Hvězdičkové kódy (*XX) zmiňované výše jsou podporované základním nastavením brány. Pokud váš poskytovatel služby používá jiné kódy, tak je nutné ho kontaktovat pro další instrukce.