


RG-EW300 PRO

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka

Pro lepší využití produktů Reyee si před instalací přečtěte tuto příručku.

Vzhled produktu




Obsah balení

Router *1
Napájecí adaptér *1
Síťový kabel *1
Uživatelská příručka *1
Záruční list *1

Rychlá instalace

Přístup k internetu v pouhých 3 krocích.

1 Zastrčte kabel pro připojení k internetu nebo modem do portu WAN a zapněte modem a router.



2 Přístup k internetu

Připojte se k SSID „@Ruijie-sxxxx“ nebo „@Ruijie-mxxxx“ (xxxx jsou poslední 4 číslice adresy MAC) pomocí mobilního telefonu nebo počítače. Konfigurační stránka se zobrazí automaticky nebo můžete navštívit stránku 192.168.110.1 v prohlížeči.

WLAN

✓ @Ruijie-sxxxx	📶
xxxxxx-xxxxxxxxxx	📶
xxxxxx-xxxxxxxxxx	📶
xxxxxx-xxxxxxxxxx	📶


Prohlíže

🌐 192.168.110.1

Pokud se nemůžete připojit k SSID nebo navštívit webové stránky, naskenujte QR-kód na zadní straně balení a získejte online podporu.

③ Dokončení konfigurace

Dokončete celou konfiguraci podle průvodce. Když se zobrazí zpráva „Configuration succeeded“ (Konfigurace úspěšná), můžete přistupovat k Internetu.



SSID podle vaší konfigurace

LED indikátory

LED	Stav	Popis
Indikátor stavu systému	Nesvítí	Router není zapnutý.
	Trvale svítí	Router pracuje normálně.
	Rychle bliká	Směrovač se spouští nebo vypíná.
	Pomalou bliká	Přístup k internetu není možný.
	Rychle blikne dvakrát	Router obnovuje tovární nastavení nebo provádí upgrade.
	Jednou pomalu blikne a třikrát rychle blikne	Firmware je vadný.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč nemohu navštívit adresu 192.168.110.1?

1. Zkontrolujte, zda je karta NIC nakonfigurována jako DHCP.
2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k některému z portů LAN a zda svítí indikátor; v opačném případě můžete vyměnit kabel a zkusit to znovu.
3. Otevřete znovu prohlížeč (doporučujeme použít Google Chrome) a znovu navštívte adresu 192.168.110.1.
4. Změňte prohlížeč.
5. Vyměňte kabel nebo počítač.
6. Pokud všechny tyto metody selžou, obnovte tovární nastavení (podržte tlačítko Reset po dobu 3 s).

Proč nemám po konfiguraci přístup k internetu?

1. Zkontrolujte, zda je kabel připojen podle pokynů a zda svítí kontrolka.
2. Zkontrolujte typ internetového připojení.
 - a. Pokud váš poskytovatel internetu nabízí účet/heslo, vyberte možnost PPPoE a zadejte svůj účet/heslo.
 - b. Pokud nemáte žádný účet, ale počítač má přístup k internetu prostřednictvím modemu, vyberte možnost DHCP.
 - c. Pokud váš poskytovatel internetu nabízí statickou IP adresu, masku podsítě, bránu a DNS, vyberte možnost Statická IP a zadejte tyto informace.
3. Pokud stále nemáte přístup k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.